



### Включение:

- 1) Остановите транспортное средство, выжмите педаль сцепления и включите пониженную скорость.
- 2) Включите КОМ.
- 3) Выберите скорость в соответствии с рабочей частотой вращения КОМ.
- 4) Отпустите педаль сцепления.

### Отключение:

- 1) Выжмите педаль сцепления и включите нейтральную передачу.
- 2) Отключите КОМ.
- 3) Отпустите педаль сцепления.